


Volvo 245 SuperPolar – B200F - Sostituzione Termostato

Togliere il tappo della vaschetta dell'acqua. Staccare il manicotto, svitando la fascetta di bloccaggio. Usciranno circa un paio di litri di liquido.



Svitare le due viti del supporto termostato.



Togliete il supporto angolare e all'interno troverete il termostato. Sostituitelo rispettando il verso.



Controllate se l'alloggiamento del supporto presenta impurità. Rimontate il tutto e poi aggiungete il liquido perso.

